

# INSTRUCCIONES PARA BOLSA IMPERMEABLE TIPO SOBRE

Para esta bolsa impermeable, usaremos una tapa como cierre, ¡parece un sobre!  
¡Esperamos escuchar sus comentarios!

## TRAZAR EL PATRÓN 3 VECES Y CORTAR

1. Cortar un rectángulo largo que quepa 3 cuadrados pequeños.

## FIJAR Y CORTAR TELA IMPERMEABLE

2. Corte la lona o tela impermeable del mismo tamaño que el rectángulo grande.

## DOBLAR POR LA MITAD, MARCAR

3. Doble el rectángulo por la mitad, a lo largo, y encuentra el punto medio. Márcalo.

## MARQUE LAS LÍNEAS DE LA TAPA

4. Dibuje una línea desde la marca del punto medio hacia el lado, aproximadamente a 5 pulgadas, o 13 cm, desde el borde. En esa marca, coser.

## COSER

5. Coser por las líneas. Formará un triángulo.

## CORTE EL EXCESO

6. Corte el exceso de tela con un margen de costura de un cuarto de pulgada o 0,6 cm.

7. Puede cambiar la forma de la tapa si lo desea. En el tutorial, hago que la tapa sea rectangular en lugar de puntiaguda. También puedes hacerlo completamente cuadrado.

## HACER LA PULSERA O MUÑEQUERA DE CAMISETA

8. Haga la muñequera con el material de la camiseta, de aproximadamente 2 pulgadas o 5 cm de ancho y del largo que necesite.



9. Coser la muñequera en uno de los lados largos, cerca del borde corto.

## COLOQUE LA TELA EXTERIOR EN LA PARTE SUPERIOR

10. Coloque la tela exterior en la parte superior del rectángulo con la tapa y la muñequera.

11. Coser los lados cortos juntos.

## JUNTAR LAS COSTURAS Y FIJAR

12. Abrir la costura para que forme un bucle grande.

13. Unir los bordes, costura con costura. Marcar y fijar.

## HACER LA APERTURA

14. Deje una abertura en la lona. Marcar para no olvidar coser.

15. Asegúrese de no coser la tapa cerrada mientras cose los lados de la bolsa. Asegúrese de que la tapa no esté debajo de la puntada mientras cose.

## COSER

16. Recuerda rematar y dejar la abertura!

## DOBLAR DE ADENTRO HACIA FUERA

17. Dar la vuelta a la bolsa y sacar la tapa.

18. Coser la abertura de la lona para cerrarla.

19. ¡Puedes hacer un pespunte para la bolsa si quieres! ¡Está hecho!



# INSTRUCCIONES PARA BOLSA IMPERMEABLE CON CREMALLERA

Para esta bolsa impermeable, usaremos una cremallera, ¡que también servirá como muñequera! ¡Esperamos escuchar sus comentarios!

## PATRÓN DE TELA

1. Corte dos rectángulos grandes usando los 3 cuadrados más pequeños, una lona o tela impermeable y tela.

## CORTE POR LA MITAD

2. Cortar ambas telas por la mitad a lo largo.

## PONER LA CREMALLERA HACIA ABAJO SOBRE LA TELA

3. Poner la cremallera hacia abajo sobre la tela exterior y fijar, el lado bonito de la cremallera contra el lado bonito de la tela.

## MARCAR CREMALLERA

4. Marque la cremallera donde va la costura, en el borde.

## COSER Y REMATAR

5. No coser muy cerca de los "dientes" de la cremallera, de lo contrario, la cremallera no abrirá.

6. Algunas máquinas de coser vienen con lo que se llama prensatelas para cremalleras, si lo tiene, úselo. Si no lo hace, intente mantener la posición de la aguja completamente hacia la izquierda.

7. Coser, rematar al principio. El costado del pie debe estar contra el costado de los dientes. Rematar al final.

## COLOCAR LA LONA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CREMALLERA

8. Colocar el rectángulo de plástico, o la lona, justo encima de la cremallera que cosió a la tela.



## SIGA LA MISMA PUNTADA

9. Fijar y coser la lona en la cremallera. Siga exactamente la misma puntada que antes. Debe ir en este orden tela, cremallera y lona, una encima de la otra.

## FIJAR EL OTRO LADO A LA CREMALLERA

10. Ahora repetirá el proceso en el otro lado de la cremallera.

11. Coloca la tela encima de la cremallera y sujeta con alfileres. La cabeza de la cremallera debe quedar hacia arriba.

## MARCA

12. Marcar su línea, asegurándose de que no esté demasiado cerca de los "dientes".

## COLOQUE LA LONA

13. Colocar la lona como antes.

14. Fijar y coser. Usa la puntada del paso anterior y síguela. Rematar.

15. Si la tela es más grande que la lona o viceversa, puedes cortar el exceso e igualarlo todo.

## HACER MUÑEQUERA DE LA CREMALLERA

16. Tome las dos piezas de tela que están unidas a la cremallera y colocarlas entre las dos telas. Los dos frentes de las telas, cara a cara.

17. Repetir lo mismo con la lona, una encima de la otra. Las telas cara a cara.

18. Usar lo que quede de la cremallera para hacer la muñequera, ya que la cremallera debe ser más larga que el largo de la bolsa.

19. Lleva la cremallera hacia adentro y luego hacia afuera, entre las telas exteriores, para formar la muñequera. Fijarlo.

## MARCAR Y DEJAR LA APERTURA

20. Deje una abertura en la lona para poder darle la vuelta a la bolsa.



21. Antes de empezar a coser, debes abrir la cremallera. De lo contrario, no podrá darle la vuelta.



## COSER BOLSA

22. Coser todos los lados.

23. Dar la vuelta a la bolsa. Empuje las esquinas de la costura hacia afuera. Coser la abertura cerrada. Meter el forro dentro de la bolsa.

24. ¡Está hecho! Si no tiene una cremallera larga, siempre puede usar una cordón como muñequera.